

kit raccordi





Per tubi in acciaio inox 316 L
Installation kit for 316 L steel pipes



4 Segmenti/Rings to stop the nut fitted on corrugated pipe
4 Dadi/Nuts
4 Guarnizioni/Flat seals
2 Nipples/Male nipples



raccordi a innesto rapido



- A. Raccordo rapido, con filettatura "maschio" per connessioni a tenuta piana
- B. Raccordo rapido, con filettatura "femmina" intera per connessioni a tenuta piana
- C. Raccordo rapido doppio, per connessioni acciaio/acciaio
- D. Raccordo rapido doppio, per connessione acciaio/rame

1. Tagliare il tubo con un taglia tubi nella gola della corrugazione, il taglio deve essere effettuato con precisione e ad angolo retto.
2. Assicurarsi che la superficie sia perfettamente pulita, dopodiché spingere il raccordo fino al punto di battuta (foto 2A-2B-2C).
3. Serrare il dado con una chiave fissa fino ad avvertire l'arresto.
Se le operazioni sono state eseguite correttamente il tratto filettato non risulta più visibile.



SOLARE TERMICO / TERMIC SOLAR

ZECCHINI
coated and pre-isolated pipes

Zecchini srl
Viale dell'industria, 60
Cittadella (PD) 35013
Tel 049 5970300
Fax 049 9404633
info@zecchinisrl.it
www.zecchinisrl.it